


# Bedienungsanleitung MP3 Player

## 1. Steuerungspanel



## 2. Beschreibung der Tasten

- a. Taste <Rückwärts/Volume->:
  - i. Drücken und Loslassen - vorheriger Titel wird abgespielt.
  - ii. Drücken und Halten der Taste - die Musik wird leiser gestellt
- b. Taste <Play/Pause>:
  - i. Drücken der Taste - abwechselnd Stoppen und Wiedergabe der Musik.
- c. Taste <Vorwärts/Volume+>:
  - i. Kurzes Drücken während Musikwiedergabe : nächster Titel wird abgespielt.
  - ii. Drücken und Halten der Taste - die Musik wird lauter gestellt.
- d. Taste <MODE>:
  - i. Kurzes Drücken ändert die Wiedergabequelle (*Bluetooth>USB>TF*).
  - ii. Halten der Taste schaltet Schlafmodus ein. Wenn der Schlafmodus aktiv ist, wird die Verbindung mit dem Gerät durch Bluetooth gesperrt.

## 3. Verbindung mit dem Gerät durch Bluetooth:

- a. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung (beide Stecker) mit dem Stromnetz 230 V hergestellt ist.
- b. Mit der Taste schalten Sie Bluetooth - Wiedergabemodus ein (*Sie werden eine Nachricht in Englisch hören: „Bluetooth mode“*)
- c. Im Gerät mit Musikdateien und Bluetoothfunktion wählen Sie den Namen *PHILIPS AUDIO* und suchen die Funktion „Verbinde“ aus.
- d. Schalten Sie Musikwiedergabe ein.
- e. Manche Geräte können nach der richtigen Verbindung mit Tasten auf dem Steuerungspanel bedient werden.

## 4. Wiedergabe aus USB- Speicher:

- a. Schließen Sie USB-Gerät mit MP3-Dateien an USB-Stecker an. (*Sie werden eine Nachricht in Englisch hören: „Play by USB drive“*)
- b. Das Gerät sollte automatisch in den USB-Wiedergabemodus gehen.
- c. Falls das automatisch nicht passiert, nutzen Sie die Taste <MODE>.

## 5. Wiedergabe TF-Karte:

- a. Stecken Sie die TF-Karte mit MP3-Dateien an TF-Stecker ein (*Sie werden eine Nachricht in Englisch hören: „Play by TF card“*)
- b. Das Gerät sollte automatisch in den TF-Wiedergabemodus gehen.
- c. Falls das automatisch nicht passiert, nutzen Sie die Taste <MODE>.